

LWC - 1 产品说明书

- 主要技术指标：

测量范围：0~50 ； 测量误差：±1 ；

分辨率：0.1 ； 电源：DC9V（6F22 叠层电池一节）

- 操作方法：

（1） 装电池：推出仪器背面的电池盖，装入叠层电池一节。

（2） 开机：按仪器面板上的“ ON ”键，仪器开机并显示仪器“ 1 ”档的温度（如还未插入温度传感器，则显示负值）。

（3） 插入温度传感器：将温度传感器（MF53 型热敏电阻）的插头插入仪器上的五芯插孔内。

（4） 测量温度：依次按“ ON ”键，仪器将依次循环显示 1、2、3、4 各档的温度。

关机：按“ OFF ”键即可关机。当数分钟内不使用仪器时，仪器将自动关机。

- 注意事项：

（1） 仪器长时间不用时，请将电池取出，以免漏液损坏仪器。

（2） 若电池电压不足，仪器将显示“ LOBAT ”，此时应及时更换电池

上海青浦绿洲检测仪器有限公司

021-69201018 59202470

生产许可证编号（CMC）：沪制 02290025